

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu vodovodních baterií.

INTERCOM Bohemia spol. s r.o. Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny



Instalace

Nástěnné vodovodní baterie (dřezové, vanové, sprchové) s roztečí 100 mm lze instalovat na přípojky rozvodu vody ve stěně v rozmezí 75 – 125 mm. Baterie s roztečí 150 mm lze instalovat na přípojky rozvodu vody ve stěně v rozmezí 125 – 175 mm.

Umyvadlové, bidetové a dřezové vodovodní baterie tzv. stojánkové, instalované do jednoho středového otvoru, jsou uchyceny pomocí montážní soupravy, dodávané společně s baterií, nebo dotazovací maticí. Velikost otvoru v pracovní desce má mít maximální průměr 35 ± 2 mm. Stojánkové baterie se připojují k rozvodu vody pomocí pancéřovaných hadiček napojených např. na rohové ventily.

UPOZORNĚNÍ

Instalaci baterií doporučujeme svěřit odborníkovi. Před montáží doporučujeme propláchnout celé přírodní potrubí, čímž se předejde zanesení baterií případnými nečistotami, které by mohlo obsahovat. Připojení baterií musí být provedeno tak, že studená voda je přivedena pravým a horká levým ramenem vodovodního přírodního potrubí.

Obsluha

Otočením rukojetí bateriových vršků proti a ve směru hodinových ručiček se otevírá nebo zavírá průtok vody a nastavuje poměr teploty vody .

Údržba

Opravy a výměny součástí doporučujeme svěřit odborné montážní firmě. Na ošetřování povrchu baterií používejte pouze mýdlovou vodu a měkký hadřík.

V důsledku usazování vodního kamene během provozu může docházet k ucpání sítky perlátoru (je umístěn na konci výtokového ramínka). Při pravidelné údržbě jej proto vyšroubujte a ponořte do octové vody. Po odstranění nečistot opět našroubujte zpět.